

トラブルシューティング

★ 全く点灯しない

ヘッドライトスイッチは ON になっていますか？

NO

ヘッドライトスイッチを ON にしてください。

各コネクタは確実に接続されていますか？

NO

コネクタを確実に接続してください。

アースは確実に接続されていますか？ (H4 Hi/Lo の場合)

NO

塗装面は通電不良を起こす場合がありますので、塗装面を削っていただきアース端子を確実に固定してください。

車輻側コネクタとバルブのプラス・マイナスは合っていますか？

NO

検電ドライバー等でプラス・マイナスを確認し、再接続してください。車輻によりプラスとマイナスが逆になっている車両があります。その場合は、バラストに繋ぐ楕円形のカプラーを180度回転させて反対向きに接続してください。

ヒューズは切れていませんか？

YES

一時的に高電圧が流れますので、純正のヒューズより 5A 程度アップしたヒューズに交換してください。

NO ↓

HIDシステムに異常が発生していますので取付店で点検していただくか、net@monobee.net までご連絡ください。

★ 片側が点灯しない

各コネクタは確実に接続されていますか？

NO

コネクタを確実に接続してください。

アースは確実に接続されていますか？ (H4 Hi/Lo の場合)

NO

塗装面は通電不良を起こす場合がありますので、塗装面を削っていただきアース端子を確実に固定してください。

左右のバルブを入れ替えてください。

→

点灯しなかったバルブが点灯した場合、バラストにトラブルが発生しています。net@monobee.net までご連絡ください。

→

点灯しなかったバルブが点灯しない場合、バルブにトラブルが発生しています。net@monobee.net までご連絡ください。

★ その他のチェック事項

【点灯中に左右の光がチラつく、またはフラッシング（点滅）する】

バッテリーの電圧が低下していませんか？	➡	HID点灯の際、バッテリー電圧が低い場合、点灯させるための安定した電圧が得られず、フラッシングや片側不点灯を起こします。リレーを使用しバッテリーから電源を取るか、バッテリーを交換してください。
各コネクタやバルブカバーは確実に接続されていますか？	➡	不確実な部分を確実に接続してください。
アースは確実に接続されていますか？	➡	ボディーからアースを取る場合、走行中に取りかけている場合がございます。塗装面は通電不良を起こす場合がありますので、塗装面を削っていただきアース端子を確実に固定してください。
HIDバルブが損傷していませんか？ (ガラスの亀裂、セラミックチューブの折れなど)	➡	HIDバルブを交換してください。

【点灯したままになる】

リレーハーネスの損傷、または不具合の可能性 あります。(H4 Hi/Loの場合)	➡	リレーハーネスを交換してください。また、接点を強化し、確実に固定してください。
---	---	---

《商品の保証に関して》

- ◎ Monobee HID では商品に保証期間がございます。保証期間内の故障・不具合に関しましては無償にて交換させていただきます。商品と同封しております保証書をご用意いただき下記までご連絡ください。
ただし、商品の脱着にかかる工賃や車輛の損害などはいかなる場合も保証致しかねますことをご了承ください。

商品に関するお問い合わせや、不具合等のご相談はこちら ➡  net@monobee.net